

CENTRALINA AUTOMATICA PER VENTILATORE - 20 A 380 V



ABBONA E DANIELI S.R.L.

- Con il pomello di sinistra si può impostare il trasformatore su A (automatico) oppure manuale da 1,2,3,4,5
Con la manopola di dx. si può impostare la velocità minima da mantenere al raggiungimento della temperatura scelta a velocità 1 oppure 2.



CENTRALINA AUTOMATICA PER VENTILATORE - 20 A 380 V

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Descrizione CENTRALINA AUTOMATICA PER VENTILATORE - 20 A 380 V